

Aide au maniement de la smartwatch montre ANDROID

Document mis à jour le 04/03/2021. Les remarques sont les bienvenues pour l'amélioration continue.



- 1 = Insertion carte SIM format nano (code PIN désactivé)
- 2 = Micro
- 3 = Haut-parleur
- 4 = Bouton tactile Retour
- 5 = Bouton physique Marche/Arrêt
- 6 = Connectique de charge compatible avec la norme d'étanchéité IP67

❖ **Fonctions basiques :**

- ✓ Allumer : Appuyer longuement sur le bouton physique Marche/Arrêt > Relâcher > Patienter
- ✓ Allumer/Eteindre l'écran : Appuyer brièvement sur le bouton physique Marche/Arrêt
- ✓ Explorer le menu : Lorsque l'heure est affichée à l'écran > « swiper* » vers la gauche
- ✓ Sortir d'une application, d'un menu ou de la saisie clavier : Appuyer sur le bouton tactile Retour
- ✓ Changer la langue : Dans le menu en anglais > Settings > Language & input > Language > Français
- ✓ Connecter à Internet (WIFI) : Dans le menu en français > Définir > WIFI > Appuyer sur le bouton Désactivé pour le passer en Activé > Choisir le réseau > Renseigner le mot de passe > Se connecter > Patienter
- ✓ Connecter à Internet (4G) : Nécessite d'insérer une carte SIM format nano avec abonnement 4G > Dans le menu en français > Définir > Consommation des données > Appuyer sur le bouton Données mobiles
- ✓ Tester Internet : Dans le menu en français > Browser > Essayer de faire une recherche dans la barre du navigateur
- ✓ Connaître la qualité du réseau téléphonique ou le niveau de la batterie : Lorsque l'heure est affichée à l'écran, « swiper* » vers le bas
- ✓ Eteindre : Appuyer longuement sur le bouton physique Marche/Arrêt > Appuyer le bouton tactile Off

* « swiper » = glisser le doigt sur l'écran tactile vers une direction

❖ **Utiliser l'application PTI :**

- ✓ Dans le menu en français > L'application PTI est rangée dans le dossier More Apps
- ✓ L'application PTI installée est soit « L'Application PTI », soit l'application « Smart S V3 PTI » (dépend du besoin exprimé et/ou du fournisseur)
- ✓ Voir la notice de l'application PTI

❖ **Mise en charge :**

- ✓ Eteindre > Retourner afin de voir le dos et la connectique de charge > Connecter le câble magnétique > Si la manipulation est réalisée correctement, une led verte clignote au dos

❖ **Mises en garde :**

Autonomie :

- ✓ Généralement 10 heures en veille (= écran éteint avec localisation GPS régulière)
- ✓ Les appels et l'écran allumé sont les 2 postes de consommation les plus importants

La batterie n'est pas remplaçable et peut perdre définitivement de l'autonomie (phénomène normal peu importe la batterie) si :

- ✓ Décharge complète + absence de mise en charge pendant une longue période
- ✓ Décharges complètes à répétition
- ✓ En charge permanente pendant une longue période
- ✓ Agée de + de 3 ans

Ne pas utiliser :

- ✓ En conduisant
- ✓ En zone ATEX (ATmosphère EXplosive)
- ✓ Dans les lieux/situations où les appareils de type téléphone/smartphone sont interdits
- ✓ Si contre-indication médicale